



Model G-303

Transzponderes indításgátló

(PIN kódos)

Használati utasítás



Bevezetés

Gratulálunk! Az Ön járművét a GALAXY G-303 passzív, transzponderes indításgátló védi. Amint azt hamarosan látni fogja, ez nagyon könnyen használható rendszer, amely nagyfokú biztonságot ötvöz egy teljesen automatikusan élesedő és kioldó művelettel.

Ugyanúgy kell működtetni a járművet, mint egyébként és a rendszer biztosítja a többit. Ha vezetni akarja a kocsiját, csak indítsa be a motort és menjen. Nem kell gombokat nyomogatni, kódszámokat megjegyezni. Ha elért a célállomásra, állítsa le a motort. 30 másodperccel később az indításgátló automatikusan élesít, vagy pedig azonnal, ha kinyitja az ajtót. Az önélesítés ideje alatt a kijelző gyorsan villog, ha már beélesített, akkor lassan kezd villogni.

Hogyan működik

A GALAXY G-303 kódolt jelzést küld a kulcskarikáján lévő transzponderhez. Ez a jel működteti a transzpondert (nem kell hozzá elem), amely aztán válaszol a saját titkos kódjával (1 kód a 2^{64} lehetséges kódok közül). Az indításgátló automatikusan keresni kezdi a jelet az első 60 másodpercben a vezető ajtajának kinyílása vagy a gyújtás bekapcsolása után. Amikor a helyes kódot olvassa be, a LED kialszik. A motort be lehet indítani. Mindez annyi idő alatt zajlik le, amennyi idő alatt normális esetben be lehet indítani egy autót.

Ha azonban valaki a transzponder nélkül próbálná meg beindítani a járművet, akkor a motor nem indul. Csak Ön és az Ön transzpondere képes beindítani a motort. A transzponder elem nélkül működik, nincs benne mozgó alkatrész, a kódját sosem felejtí el, vízálló, ütésálló és nem másolható. A csomagban gyárilag két transzponder található, amelyet a rendszerhez kódoltak. Minden egyes egység maximum 5 transzpondert tud olvasni.

Csak egy transzpondert tegyünk a gyújtáskulcshoz. Bármelyik transzponderrel lehet működtetni a rendszert.

A GALAXY G-303 beélesítése:

Vegye le a gyújtást, a LED gyorsan villog 30 mp-ig, vagy nyissa ki az ajtót, a LED lassú villogása, jelzi a beélesítést.

A GALAXY G-303 kioldása:

Amikor beszáll a járműbe és a transzponder beér az antenna hatósugarába, az indításgátló vezérlésében levő központi agy leolvassa a kódot (egyét a 2^{64} kódvariációból) és kioldja a rendszert, a LED gyorsan villog (kialszik, amíg a gyújtás rá van kapcsolva) és be lehet indítani a motort a szokásos módon.