

# ***GALAXY KE távműködtető modul***

## **Használati utasítás**

### ***A két gombos távirányító alapfunkciói:***

1. gomb: Zárás/nyitás – az 1. gomb egyszeri megnyomása
2. gomb: Kocsi keresés/csomagtartó nyitás – a 2. gomb nyomása két másodpercig

### ***1. AKTÍV ZÁRÁS:***

*A rendszer zárásához nyomjuk meg a távirányító 1. gombját:*

A sziréna egyet csippan, az index egyet villan, a központi zár 0,8 mp-es idővel zár (ezt az időt be lehet állítani), a relé kikapcsol

### ***2. AKTÍV NYITÁS:***

*A rendszer nyitásához bekapcsolt helyzetben nyomjuk meg a távirányító 1. gombját:*

A sziréna kettőt csippan, az index kettőt villan, a központi zár 0,8 mp után kinyit (az időt be lehet állítani), a relé bekapcsol

### ***3. CSOMAGTARTÓ KIOLDÓ:***

*Nyomja a 2. gombot két másodpercig:*

- a. csomagtartó nyitó működik 1 másodpercig (300 mA negatív jelzés)
- b. indexek tizet villognak

### ***4. KOCSI KERESŐ FUNKCIÓ:***

*A 2. gomb rövid nyomása, az indexek tizet villognak.*

### ***Választható funkció:***

#### **Választható funkció programozási módja:**

- a. A rendszer kioldása után azonnal fordítsa a gyújtáskulcsot ACC pozícióba és hagyja úgy.
- b. Aztán nyomja meg az 1. gombot a távirányítón 9-szer és állítsa be a választott funkciót.
- c. Fordítsa el a gyújtáskulcsot ACC pozícióból OFF-ra és a választás után az index villanása jelzi, hogy a funkció be vagy ki van-e kapcsolva.

Nyomások száma	Választható funkció	Indexek jelzése	Gyárilag állítva
9	Kp.zár vez. idő 0,8 mp/5 mp	0,8 mp-1 villanás 5 mp – 2 villanás	0,8 mp

### **Eredeti állapot megtartása:**

Ha az áram megszakad és újra áram alá kerül a készülék, akkor a rendszer visszaáll az előző állapotba (zárt vagy nyitott üzemmód).